



Pokrenite Internet explorer, Mozilla Firefox ili neki drugi web browser na Vašem računaru, a zatim u adres bar ukucajte: 192.168.1.1.




Za tim će Vam se otvoriti prozor za logovanje u ruter:




U gornje polje ukucajte korisničko ime a u donje šifru koju Vam je ostavila osoba koja Vam je podešavala ruter. Fabrički : user: admin password: admin.

Za tim će Vam se otvoriti "Status page" rutera-odnosno stranica sa osnovnim informacijama koja će izgledati otprilike ovako :




Potom u na desnoj strani u meniju nađite “Network” :




A zatim na “WAN” i tu obratite na podešavanje (WAN connection type: PPPoE) koje se nalazi na sredini ekrana (na slici je zaokruženo) :




Kliknite na strelicu koja se nalazi u istom polju kao i “PPPoE” i otvoriće Vam se padajući meni i tu ćete odabrati “Dynamic IP”:



Nakon ovoga prozor "Wan connection type" bi trebao da izgleda ovako:



Za tim kliknite na "Save" na dnu stranice i zatvorite prozor:



Time bi podešavanja bila gotova.